

## Compatible Pot for IH Heater

レコルト IH対応鍋 RIH-1PT

### 取扱説明書

This product is for use inside Japan only.  
Do not use outside Japan.

この度はレコルト IH対応鍋をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管しておいてください。

### 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**禁止** この表示は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

**指示** この表示は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

**注意** この表示は、注意を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

### 警告

- 禁止** 揚げ物をするときには以下のことを必ず守る。
- 他の機器で加熱した油を使用しない。
  - フタをしない。
  - 油温を 200℃以上させない。
  - 中火以下で使用する。
  - 調理中はそばを離れない。
- 底が反ったり、変形している場合は直ちに使用を中止する。
  - 鍋はIHのトッププレートの中央に置く。
  - 油量は本体の半分以下にする。
  - 油の飛び散りに注意する。

### 注意

- 禁止** 調理中はそばを離れない。  
火災の原因
- 改造・分解はしない。**  
故障の原因
- 調理中や直後は本体、取っ手、持ち手が熱くなるため、直接触らない。必ずミトンなどを使う。やけどの原因。  
特に子供が手で触れないように注意してください。
- 子供など、取り扱いに慣れない人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで保管しない。けが、やけどの原因。

- 禁止** IHのトッププレートや調理器具の底面が濡れた状態で使用しない。  
やけど・故障の原因。
- 変形・破損などの異常や故障と思われる状態では使用を中止する。  
火災・感電・けがの原因。
- 業務用として使用しない。  
変形の原因。
- レストランなどの業務用熱源(高出カタイプ)では使用しない。  
変形の原因。

### 注意

- 禁止** ふきこぼれ、煮こぼれしないように注意する。  
IHが故障する原因。
- 禁止** 倒れたり落としたり、ぶつけるなど強い衝撃を与えない。  
故障の原因
- 必ず行う** 使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない。やけどの原因。
- ふちまで水や材料などで満たした状態で使用しない。  
ふきこぼれの原因。
- 電子レンジなどに使わない。  
変形・変色・故障の原因。
- ストーブの上で使わない。  
変形・変色・故障の原因。
- 油をひいて調理する場合、加熱しすぎない。  
発火・火災の原因。
- 金属製の調理器具を使用しない。  
コーティングが劣化する原因。
- 取っ手がゆるんだ状態で使用しない。  
やけどの原因。
- 空焚きをしない。  
変形・コーティングが劣化する原因。  
特にIHは急速に高温になるため注意する。
- 空焚きした際は急に冷やさない。  
変形・コーティングが劣化する原因。
- 冷凍庫に入れない。  
変形の原因。
- 禁止** 調理後は調理物を入れたまま保存しない。  
腐食・コーティング劣化の原因。
- 必ず行う** IHで使用する場合は、IHの取扱説明書をよく読んでから使用する。  
故障・変形の原因。
- お手入れは本体及びパーツが冷めてから行う。やけどの原因。
- 鍋はIHのトッププレートの中央部にのせ、安定させて使用する。  
ふきこぼれの原因。
- 炒め物や焼き物をする際は必ず油をひいて使用する。  
コーティングが劣化する原因。
- カレーやシチュー、みそ汁などを再加熱する場合は、以下のことを必ず守る。
- 一気に強火で加熱しない。
  - 加熱する前・加熱中はよくかき混ぜながら、弱火で行う。
- ※突沸現象により、調理物がふき出したり、鍋が転倒してやけどやけが、鍋の破損の原因。
- 酸性またはアルカリ性のものを使用した場合は、すぐに洗浄する。  
腐食の原因。
- 鍋底に付いた水滴、異物、調理カスなどの汚れは拭きとる。  
変形の原因。
- 使用前・使用後は必ず各部品の点検を行う。異常があった場合は使用を止め、当社の点検・修理を必ず受ける。


### 初めてご使用になる際、またはしばらく使わなかったときに

台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗ってよくすすいだ後、しっかり乾かしてから使用してください。

### 知っておいていただきたいこと

- IHの種類によって「キーン」「ジー」という共振音がありますが異常ではございません。鍋位置をずらすと止まることがあります。
- 加熱するときには、1000W以下の出力で行ってから、出力を調整してください。3kW以上のIHは火力が非常に強いいため、「中火」以下で使用してください。
- 使用とともにコーティングが変色したり、跡が付くことがあります。使用には問題ありませんので、安心して使用してください。

## 各部(パーツ)の名称



## お手入れのしかた

- 使用後すぐのお手入れはしない。  
やけどの原因。
- 金属たわし、ナイロンたわしなどは使用しない。  
変形・変色・表面に傷がついたり、故障の原因。
- シンナー、ベンジン、アルコール、化学洗剤などは使用しない。  
変形・変色・表面に傷がついたり、故障の原因。
- 食器洗浄機や食器乾燥機、熱湯などは使用しない。  
変形・変色・故障の原因。

台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、よくすすいだ後、乾いた布などで水気をとってください。

## 仕様

品名	IH対応鍋
品番	RIH-1PT
商品サイズ	約27.0(W)×23.5(D)×11.5(H)cm
寸法	21.0cm(鍋内寸)
容量	満水容量:2.2L 実容量:2.0L
重量	約870g(フタ含む)
主な材質	本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16.1%) 底の厚さ3.0mm(はり底を含む) フタ:スチール
表面加工	内面:セラミックコーティング加工 外面:焼付け塗装
生産国	中国

※ 仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

**This product is for use inside Japan only. Do not use outside Japan.**

### 製品についてのお問い合わせは下記まで

ウィナーズ株式会社

カスタマーセンター **TEL.03-6662-7100**

受付時間 10時～12時/13時～16時(土日祝日を除く)

〒125-0062

東京都葛飾区青戸4-18-12 ソークンビル4F

カスタマーセンター

<https://recolte-jp.com/support/>



### 部品・消耗品のご購入

レコルト公式オンラインショップ・カスタマーセンター、  
または製品をお買い上げいただきました販売店にお問い合わせください。

カスタマーセンター

<https://recolte-jp.com/support/>

